



# MIRRORLINE

www.mirrorline.fi

## ALUMIINILIUKUOVEN KISKON SEINÄKIINNITYKSEN ASENNUSOHJE LUE HUOLELLISESTI ENNEN ASENNUSTA!



Kuva 1



Kuva 2



Kuva 3




Kuva 4

1. Yläkiskon mukana tulee tarvittava määrä metallikulmia.
2. Kulma voidaan asentaa näkyviin (kuva 1) tai näkymättömiin (kuva 2).
3. Molemmissa tavoissa yläkiskoon porataan 5mm terällä reiät metallikulmille, 2 reikää per kulma. Metallikulmat kiinnitetään ruuvilla ja mutterilla (kuva 3) läpikiinnityksellä kiskoon.
4. Kiskoon kiinnitetty kulma ruuvataan seinään ruuvilla (mukana 25mm uppokantaruuvit [kuva 4]). Huom. jos asennat näkymättömiin, pitää kulma kiinnittää ensin seinään, sitten vasta kiskoon.

### Kiskon paikan määrittäminen:

Yläkiskon yläreuna sijoitetaan tilatun aukkokorkeuden mukaan. Jos aukkokorkeus ei ole tiedossa, oven korkeuteen lisätään 40mm.



Asennusvideot  
kotisivuillamme  
ja Facebookissa