



MIRRORLINE

www.mirrorline.fi

TERÄSKEHYSLIUKUOVIEEN STOPPARIN ASENNUSOHJEET

Liukuoven stoppari asennetaan yläkiskon sisälle. Stoppariin kuuluu kiskon värinen alumiininen pääty pala sekä metallinen kulmapala. Kulmapalat kiinnitetään päällekkäin ruuveilla kiskon läpi kattoon. Metallinen kulmapala sijoitetaan sisäpuolelle kuvan 1 mukaisesti.


Seinään kiinnitettävään kiskoon porataan 5mm reiät ja kulmapalat kiinnitetään kiskoon kuvan 1 ruuveilla. Kuva 2 on seinäkiinnitteisen kiskon stopparista.



Kuva 1



Kuva 2



Asennusvideot
kotisivuillamme
ja Facebookissa