



# MIRROR LINE

www.mirrorline.fi

## SARANAUVIEN ASENNUSOHJEET LUE HUOLELLISESTI ENNEN ASENNUSTA!



Kuva 1.

Kuvassa 1. saranamallit ja vastapala

1. Välisivusarana
2. Normaali sarana, asennus komeron ulkosivuihin
3. Saranan vastapala



Kuva 2.

Asenna saranan vastapala **kuvan 2.** mukaisesti komeron rungosta löytyviin esireikiin käyttäen kuvan mukaisia saranankantaruuveja.

Asenna sarana ovista löytyvään saranaporaukseen **kuvan 3.** mukaisesti. Varmista, että sarana on suorassa. Ruuvaa sarana kiinni kahdella 15mm uppokantaruuvilla.



Kuva 3.


Kun kaikki saranat on asennettu oveen, napsauttele saranat yksitellen kiinni rungossa oleviin vastapaloihin.

Säädä ovet kohdalleen **kuvan 4.** ruuvien avulla.

Ruuvi 1. säätää ovea sivusuunnassa.  
Ruuvi 2. avulla ovea voi säätää syvyyssuunnassa.



Kuva 4.



Asennusvideot  
kotisivuillamme  
ja Facebookissa