



MIRROR LINE

www.mirrorline.fi

ULOSVEDETTÄVÄN HYLLYN ASENNUSOHJEET



Kuva 1


1. Mekanismin runkokiskot kiinnitetään komeron sivuihin. Pyörästä komeron etureunaa kohti (Kuva 1).
2. Hyllyihin tulevat hyllykiskot kiinnitetään hyllyihin alapuolelta. Kiskon etureuna mitoitetaan tasan hyllyn etureunan kanssa (Kuva 2). Kiskon pyörästä tulee hyllyjen takareunaan.
3. Jos hyllyyn kuuluu kaidekehikko, mitoitetaan se jokaiselta sivultaan hyllyn keskelle ja ruuvataan kiinni yläpuolelta (Kuva 3).



Kuva 2



Kuva 3



Asennusvideot
kotisivuillamme
ja Facebookissa